



Cómo calibrar un termómetro bimetálico

Termómetro bimetálico

- Puede verificar temperaturas de 0°F a 220°F (-18°C-104°C)
- Esto puede ser útil para verificar la temperatura durante el flujo de alimentos

Mide la temperatura a través de su vástago metálico. Al verificar las temperaturas, inserte el tallo en el alimento hasta el hoyuelo, que es el área de detección

Para calibrar el termómetro

- Llena un vaso hasta arriba con hielo
- Llena el vaso con agua fría
- Inserta la varilla del termómetro en agua helada.
- Deje reposar hasta que el dial del cabezal indicador deje de moverse
- Ajuste el termómetro para que marque 32°F (0°C)

Calibra tu termómetro diariamente para garantizar la precisión

